



Stand 02 19

Art.-Nr:	Druckerbezeichnung	Bezeichnung
<b>Brother</b>	* Bitte auf Brother Leermodule der TN-Baureihe die Original-Schutzkappe montieren und nur mit unbeschädigtem Siegel sammeln!	
10183	HL 4040 CN	DR 130 CL
10192	HL 3040 / 3770	DR 230 CL
10196	HL 3140 / 3170	DR 241 CL
10201	HL 4150 / 4570	DR 320 CL
10204	HL 8250 / 8300	DR 321 / 326 CL
10182	MFC 1810 / DCP 1510	DR 1050 / 1075
10186	HL 2035	DR 2005
10188	HL 2140 / 2150 / 2170	DR 2100 / 2120
10191	HL 2240 / 2250 / 2270	DR 2200
10194	HL 2300	DR 2300
10195	HL L 2310	DR 2400
10197	HL 5130	DR 3000
10200	HL 5240	DR 3100
10207	HL-L 5000	DR 3400
10208	HL 6050	DR 4000
10212	HL 1240/1250/1270 N	DR 6000
10229	HL 2700 CN	TN 04 black mit Schutz + Siegel
10236	HL 4040 CN	TN 130 / 135 black*
10234	HL 4040 CN	TN 130 / 135 Color*
10265	HL 3040 / 3070	TN 230 black*
10262	HL 3040 / 3070	TN 230 Color*
10260	HL 3040 / 3070	TN 230 <b>Starter</b> all Colors
10279	HL 3140 / 3170	TN 241 / 42/ 45/ 46 black
10278	HL 3140 / 3170	TN 241 / 42/ 45/ 46 Color
10280	HL 3140 / 3170	TN 241 / 42/ 45/ 46 <b>Starter</b> all Colors
10295	HL 4150 / 4570	TN 320 / 325 black*
10294	HL 4150 / 4570	TN 320 / 325 Color*
10300	HL 8250 / 8300	TN 321 / 326 black *
10299	HL 8250 / 8300	TN 321 / 326 Color*
10204	HL 8250 / 8301	TN 321 / 326 CL Drum
10301	HL 8250 / 8300	TN 321 / 326 Color Starter
10328	HL-L 8360/8260	TN 421/423 Starter
10327	HL-L 8360/8260	TN 421 black*
10326	HL-L 8360/8260	TN 421 Color*
10333	HL-L 8360/8260	TN 423 black*
10332	HL-L 8360/8260	TN 423 Color*
10209	HL-L 8360/8260	TN 421/23/26 CL Drum
10347	MFC-L 9550	TN 900 black *
10343	MFC-L 9550	TN 900 Color *
10344	MFC-L 9550	TN 900 all Colors <b>Starter*</b>
10352	HL L 9310	TN 910 black *
10349	HL L 9310	TN 910 Color *
10230	HL 1110	TN 1050 *
10231	HL 1110	TN 1050 <b>Starter</b>
10240	HL 2030/2040	TN 2000*
10244	HL 2035	TN 2005*
10246	HL 2130 / DCP 7055 / 7057	TN 2010*
10247	HL 2130 / DCP 7055 / 7057	TN 2010 <b>Starter</b>
10253	HL 2140 / 2150 / 2170	TN 2110 / 2120 <b>Starter</b>
10250	HL 2140 / 2150 / 2170	TN 2110 / 2120*



Art.-Nr:	Druckerbezeichnung	Bezeichnung	
<b>Brother</b> * Bitte auf Brother Leermodule der TN-Baureihe die Original-Schutzkappe montieren und nur mit unbeschädigtem Siegel sammeln!			
10257	HL 2240 / 2250 / 2270	TN 2210 / 2210*	
10255	HL 2240 / 2250 / 2270	TN 2210 <b>Starter</b>	
10267	HL-L 2300	TN 2310 / 2320 *	
10269	HL-L 2300	TN 2310 <b>Starter</b>	
10281	HL L 2310	TN 2410 / 2420 *	
10283	HL L 2310	TN 2410 / 2420 Starter	
10287	HL 5130/40/50/70	TN 3030 / 3060 *	
10291	HL 5240/5270	TN 3130 / 3170*	
10307	HL 5440/5450	TN 3330 / 3380*	
10309	HL 5440/5450	TN 3330 / 3380 <b>Starter</b>	
10317	HL L-5000 Series	TN 3430 / 3480	
10319	HL-L 5000	TN 3512 m. Schutz + Siegel	
10320	HL-L 5000	TN 3512 <b>Starter</b>	
10325	HL 6050	TN 4100*	
10336	HL 1240/1250/1270N	TN 6300 / 6600 *	
<b>Canon</b>			
10480	FC 310/330 ( japan. Version )	E 30 (geschraubt)	
<b>Dell</b>			
10533	B 1260 DN	B 1260	
10519	Dell 1320/2130	1320/2130 black	
10520	Farblaser 1320/2130 C/CN	1320/2130 Xerox 6130 Color Mix	
10521	Dell 1815 DN	1815	
10530	B2360/3460/3465	B 2360	
10527	Dell 3110 CN	3110 / 3130 CN black - großer Tank	
10526	Dell 3110 CN	3110 / 3130 CN Color - großer Tank	
10528	Dell 3110 CN	3110 / 3130 CN black - kleiner Tank	
10525	Dell 3110 CN	3110 / 3130 CN Color - kleiner Tank	
10515	Dell 5130	5130 alle Farben	
<b>Epson</b>			
11616	EPL 6200/6200 L	SO50166/167	
11628	Aculaser C 1100 Drum	C13S051104 Drum	<b>1104</b>
11641	Aculaser M 2000	C13SO50435	
<b>Hewlett Packard</b>			
10628	LaserJet 4000	C4127X	<b>27X</b>
10630	LaserJet 5000	C4129 X	<b>29X</b>
10632	LaserJet 8100	C4182 X	<b>82X</b>
10662	LaserJet 1200 / 1220	C7115 A	<b>15A</b>
10664	LaserJet 1200 / 1220	C7115 X	<b>15X</b>
10667	LaserJet 4100	C8061 A	<b>61A</b>
10670	LaserJet 4100	C8061X	<b>61X</b>
10672	LaserJet 9000	C8543 X	<b>43X</b>
10703	Color LaserJet 5500	C9730 A	
10704	Color LaserJet 5500	C9731 - 9733 A	
10732	Color LaserJet CP 6015CM	CB380/390 A	
10733	ColorLaserJet CP 6015CM	CB381 - 383 A	
10740	Color LaserJet CP 4005	CB401 - 403 A	<b>642A</b>
10742	LaserJet P 1005	CB435 A	<b>35A</b>
10743	LaserJet P 1005	CB435 A Introductory	
10752	Color LaserJet CP 1210	CB541 - 543 A	<b>125A</b>
10757	LaserJet P 4014 / 4015	CC364 A	<b>64A</b>
10758	LaserJet P 4014 / 4015	CC364 X	<b>64X</b>



Art.-Nr:	Druckerbezeichnung	Bezeichnung	
<b>Hewlett Packard</b>			
10761	Color LaserJet CP 2025	CC530 A Introductory	
10788	Color LaserJet CP 3525	CE250 - 253 A Introductory	
10791	Color LaserJet CP 3525	CE250 A	504A
10792	Color LaserJet CP 3525	CE250 X	504X
10794	Color LaserJet CP 3525	CE251 - 253 A	504A
10799	LaserJet P 3015	CE255 A	55A
10804	ColorLaserJet CP 4025	CE260 A	648A
10807	ColorLaserJet CP 4025	CE261 - 263 A	648A
10805	Color LaserJet CP 4520	CE260 X	649X
10810	Color LaserJet CM 4540	CE264 X	646X
10812	ColorLaserJet CP 5525	CE270 A	650A
10813	ColorLaserJet CP 5525	CE271 - 273 A	650A
10822	ColorLaserJet CP 1025	CE310 A	126A
10824	ColorLaserJet CP 1025	CE311 - 313 A	126A
10830	ColorLaserJet CP 1525	CE320 A	128A
10831	ColorLaserJet CP 1525	CE321 - 323 A	128A
10833	LaserJet EP 700 Color	CE340 A	651A
10835	LaserJet EP 700 Color	CE341 - 343 A	651A
10840	LaserJet M 4555	CE390 X	90X
10843	Color LaserJer EP 500	CE400 A	507A
10845	Color LaserJet EP 500	CE400 X	507X
10847	Color LaserJer EP 500	CE401 - 403 A	507A
10849	LaserJet M 357 / Pro 300	CE410A	305A
10848	LaserJet M 357 / Pro 300	CE410 A Introductory	
10854	LaserJet M 357 / Pro 300	CE411 - 413 A Introductory	
10852	LaserJet M 357 / Pro 300	CE410 X	305X
10855	LaserJet M 357 / Pro 300	CE411 - 413 A	305A
10858	LaserJet P2055	CE505 A	05A
10864	ColorLaserJet CP 5220/5225	CE740 A	307A
10866	ColorLaserJet CP 5220/5225	CE741 - 743 A	307A
10874	LaserJet Pro 200	CF210 A	131A
10877	Laserjet Pro 200	CF210 X	131X
10879	Laserjet Pro 200	CF211 - 213 A	131A
10880	Laserjet Pro 200	CF211 - 213 A Introductory	
10884	Laserjet EP 700	CF214 X	14X
10886	LaserJet M 402	CF226 A	26A
10888	LaserJet M 402	CF226 X/XC	26X
10890	LaserJet Pro M 203	CF230A	30A
10894	LaserJet Pro M 203	CF230X	30X
10893	LaserJet Pro M 203	CF230 A Intro	30A
10896	LaserJet Pro M 203	CF232 A Drum	
10899	LaserJet Pro 400	CF280 A	80A
10906	LaserJet EP M 630	CF281 X	81X
10909	LaserJetPro M125	CF283 A	83A
10912	LaserJetPro M125	CF283 X	83X
10915	LaserJet M 506	CF287 A	87A
10920	LaserJet M 506	CF287 X/XC	87X
10922	LaserJet EP M 880	CF300 A	827A
10925	LaserJet EPM 855	CF310 A	826A
10927	LaserJet EPM 855	CF311 - 313 A	826A
10870	LaserJet EP M 680	CF320 A	652A
10933	LaserJet EP M 680	CF321 - 323 A	652A



Art.-Nr:	Druckerbezeichnung	Bezeichnung	
<b>Hewlett Packard</b>			
10930	LaserJet EP M 680	CF320X	<b>652X</b>
10934	LaserJet EP 806/830	CF325 X	<b>25X</b>
10937	CLJ M 651	CF330 X	<b>653X</b>
10939	CLJ M 651	CF331 - 333 A	<b>653X</b>
10945	ColorLaserJet M176	CF350 A	<b>130A</b>
10947	ColorLaserJet M176	CF351 - 353 A	<b>130A</b>
10952	ColorLaserJet M552	CF360 A black	<b>508A</b>
10956	ColorLaserJet M552	CF361 - 363 A	<b>508A</b>
10958	LaserJet Pro MFP 476	CF380 A	<b>312A</b>
10961	LaserJet Pro MFP 476	CF380 A Intro	<b>312A</b>
10962	LaserJet Pro MFP 476	CF380 X	<b>312X</b>
10967	LaserJet Pro MFP 476	CF381 - 383 A Intro	<b>312A</b>
10973	ColorLaserJet Pro M252n	CF400 X	<b>201X</b>
10978	ColorLaserJet Pro M252n	CF401-403 X	<b>201X</b>
10980	Pro M 452	CF410 A black	<b>410A</b>
10986	Pro M 452	CF411-413 A	<b>410A</b>
10979	Pro M 452	CF410 A black Intro	
10983	Pro M 452	CF410 X black	<b>410X</b>
10989	Pro M 452	CF411-413 X	<b>410X</b>
12903	MFP 180	CF530 A black	<b>205A</b>
12905	MFP 180	CF531-533 A Color	<b>205A</b>
12895	Pro M 254	CF540 A black	<b>203A</b>
12897	Pro M 254	CF541-543 A Color	<b>203A</b>
12899	Pro M 254	CF540 X black	<b>203X</b>
12901	Pro M 254	CF541-543 X Color	<b>203X</b>
10617	LaserJet 5P/5MP/6P/6MP ( non glued)	EP-V/C3903 X	<b>03X</b>
10620	LaserJet 5SI, 8000Serie	EP-W/C3909 A	<b>09A</b>
11178	LaserJet 4200	Q1338 A	<b>38A</b>
11180	LaserJet 4300	Q1339 A	<b>39A</b>
11184	LaserJet 1010/1012	Q2612A	
11186	LaserJet 1300	Q2613 A	<b>13A</b>
11188	LaserJet 1300	Q2613 X	<b>13X</b>
11202	LaserJet 4250/4350	Q5942 A	<b>42A</b>
11205	LaserJet 4250/4350	Q5942 X	<b>42X</b>
11208	LaserJet 4345	Q5945 A	<b>45A</b>
11211	LaserJet 1320	Q5949 A	<b>49A</b>
11217	Color LaserJet 4700	Q5950 A	<b>643A</b>
11220	Color LaserJet 4700	Q5951 - 5953 A	<b>643A</b>
11221	Color LaserJet 2600/2600N	Q6000 A	<b>124A</b>
11223	Color LaserJet 2600/2600N	Q6001 - 6003 A	<b>124A</b>
11226	Color LaserJet 4730	Q6461 - 6463 A	
11228	Color LaserJet 3600	Q6470 A	<b>501A</b>
11229	Color LaserJet 3600	Q6471 - 6473 A	<b>502A</b>
11230	LaserJet 2420/2430	Q6511 A	<b>11A</b>
11232	LaserJet 2420/2430	Q6511 X	<b>11X</b>
11235	LaserJet 5200	Q7516 A	<b>16A</b>
11238	LaserJet 3005	Q7551 X	<b>51X</b>
11240	LaserJet P 2015	Q7553 A	<b>53A</b>
11246	Color LaserJet 3000	Q7560 A	
11248	Color LaserJet 3000	Q7561 - 7563 A	
11249	LaserJet M 5025/5035	Q7570 A	<b>70A</b>



Art.-Nr:	Druckerbezeichnung	Bezeichnung	
<b>Kyocera</b>			
11327	Laserdrucker FS 1320	TK 170	
11310	Ecosys M 2135	TK 1150	
11311	Ecosys M 2040	TK 1160	
11313	Ecosys M 2040	TK 1170	
11349	Ecosys P 3000 Serie	TK 3170	
11350	Ecosys P 3000 Serie	TK 3190	
11395	M 6035	TK 5150 black	
11394	M 6035	TK 5150 Color	
11399	P 7040	TK 5160 black	
11398	P7040	TK 5160 Color	
11407	M 5521	TK 5220 black	
11406	M 5521	TK 5220 Color	
11411	M 5521	TK 5230 black	
11410	M 5521	TK 5230 Color	
11415	M 5526	TK 5240 black	
11414	M 5226	TK 5240 Color	
21494	M 6230	TK 5270 black	
21495	M 6230	TK 5270 Color	
21496	M 6235	TK 5280 black	
21497	M 6235	TK 5280 Color	
21498	P 6230	TK 5290 black	
21499	P 6230	TK 5290 Color	
<b>Kyocera sind Tonerbehälter. Bitte nur Module, die aufgeführt sind und aus Neugeräten sammeln!</b>			
<b>Lexmark</b>			
12099	C 540/43/44/46/48	X543/544 black	
12063	MS 310/410/610	50F2H00/OE	<b>502H</b>
12065	MS 810/811/812	52D2H00/OE	<b>522H</b>
12069	MX 310/410/510	60F2H00/OE	<b>602H</b>
12071	MX 710/810	62D2H00/OE	<b>622H</b>
12073	T 640/642	64015 SA/64016 SE	
11916	Optra E 250 / 350 / 352	OE250A11E/A21E	
12130	Optra E 260	OE260A11E/A21E	
12139	T 650 / 652 / 654	OT650A11E/A21E	
12156	X 651/652/654/656	OX651A11E/A21E	
12117	CS 310/410/510	700/702 BK	<b>702</b>
12116	CS 310/410/510	700/702 C.M.Y	<b>702</b>
12121	CS 510	702 X dick	<b>702X</b>
12126	CX 510	510 X black dick	<b>802X</b>
12061	M 1140 / XM 1140	24B6213	
12056	M 1145 / XM 1145	24B6035	
12059	M 3150 / XM 3150	24B6186	
12048	C2132 black	24B6011	
12047	C2132 Color	24B6008-10	
12050	M 5155 / XM 5170	24B6015	
12053	XM 7100,7155,7163, 7170	24B6020	
12399	QMS 2400 Drum	1710591 - 2400 Drum	
12236	BizHub	TN 108, 109, 110, 120	
12240	BizHub 4700 P	TNP 34 / 37	
12242	BizHub 4000 P	TNP 35 / 38	
12244	BizHub 3300	TNP 36 / 39	
12246	BizHub 4020	TNP 40 / 42	



Art.-Nr:	Druckerbezeichnung	Bezeichnung	
<b>Minolta / QMS</b>			
12248	BizHub 3320	TNP 41 / 43	
12250	BizHub 4050	TNP 44 / 46	
<b>OKI</b>			
12304	B 2500		
<b>Samsung</b>			
12493	CLP 310/315	CLT-K409 alle Farben ohne Chip	
12524	CLP 310/314	CLT-K409 black nur mit Chip	
12525	CLP 310/315	CLT-K409 Color nur mit Chip	
12479	CLP 320/325/ CLX 3185	CLT-R407/SEE Drum	
12531	CLP 360/365/ CLX 3300	CLT-R406 Drum	
12497	CLP 415	CLT-x504S black	
12496	CLP 415	CLT-x504S Color	
12494	CLP 415	CLT-x504S Starter	
12506	CLP-680	CLT-506L black	
12507	CLP-680	CTL-506L Color	
12499	CLP-680	CLT-506S/ELS Intro	
12619	M 3325/3825/4025	MLT-D204L/E/ELS	
12621	M 3325/3825/4025	MLT-D204S Intro	
12646	M 3325/3825/4025	MLT-R204 Drum	
12617	M 4020/3820/3320	MLT-D203L/E/ELS	
12594	ML 1660 / SCX 3000	MLT-D1042s	
12603	ML 1910	MLT-D1052 S/L/ELS	
12601	ML 2160	MLT-D101S/ELS	
12596	ML 2160	MLT-D101S/ELS Intro	
12644	ML 2620/2625	MLT-R116 Drum	
12584	ML 2850 / 2851	MLD 2850A/B - keine Starter	
12592	ML 2950	MLT D103S/L/ELS-VLO-T	
12625	ML 3310/3710	MLT-D205S/D205L	
12578	ML 6040 / 6060	ML 6060D6	
12623	ML 3710/3310	MLT-D205E/L/ELS hoher Tank	
12636	ML 3750N/ND	MLT-D305L/ELS	
12639	ML-4510	MLT-D307S/L/E/ELS	
12502	ProXpress C 2600	CLT-x505L/ELS black	
12501	ProXpress C 2600	CLT-x505L/ELS Color	
12520	ProXpress C 430 / 480	CLT-K404S/ELS black	
12483	ProXpress C 430 / 480	CLT-K404S/ELS Color	
12484	ProXpress C 430 / 480	CLT-K404S/ELS BK,C,M,Y Intro	
12658	SCX 4200	SCX D4200A	
12615	SCX 4650/4655	MLT-D117S/ELS	
12607	Xpress M 2020/22/70	MLT-D111S Intro	
12609	Xpress M 2020/22/70	MLT-D111S/ELS	
12611	Xpress-M 2625	MLT-D116L/ELS	
12613	Xpress-M 2625	MLT-D116L/ELS Intro	





**Tintenpatronen - Original**

Art.-Nr:	Druckerbezeichnung	Bezeichnung	Nr.
<b>Canon</b>			
10363	BJ 10/20/Fax B 190	BC-01	
10364	BJ 100/200/1000	BC-02	
10370	Fax B 100/150	BX-3	
10368	MultiPass C20/C30/C50	BX-20	
10452	Pixma IP 2500	CL 38 Color	
10453	Pixma IP 1600/2200	CL - 41 Color	
10455	Pixma IP 2200	CL - 51 Color	
10457	Pixma MX 7600	CL 511 color	
10458	Pixma MX 7600	CL 513 color	
10462	Pixma MX 2140/3140	CL 541 color	
10463	Pixma MG 2140/50	CL 546XL color	
10464	Pixma MG 2450/2550	CL 546 Color	
10498	Pixma MP 240/260/480	PG 510 black	
10499	Pixma MP 240/260/480	PG 512 black	
10502	Pixma MX 2140/3140	PG 540 black	
10500	Pixma MG 2140/50	PG-540XL black	
10505	Pixma MG 2450/2550	PG 545 black	
10504	Pixma MG 2450/2550	PG 545 XL black	
10463	Pixma MG 2450/2550	PG 545 XL color	
12864	Pixma MG 5750/7750	PG 570 black	
12868	Pixma MG 5750/7750	PG 570 XL black	
12872	MB 2050	PGI 1500 XL black	
12874	MB 2050	PGI 1500 XL Color	
12876	IB 4050	PGI 2500 XL	
12878	IB 4050	PGI 2500 XL Collor	
<b>Hewlett Packard</b>			
10640	DeskJet 500/540	51626 A New Style	<b>26</b>
10644	DeskJet 850/890C	51645A/G New Style	<b>45</b>
10609	DeskJet 695C / 890 C	C1823D/G New Style	<b>23</b>
10652	DeskJet 810C / 840 C	C6615 A New Style	<b>15</b>
10653	DeskJet 810C / 840 C	C6615A	<b>15</b>
10660	DeskJet 5000, 5500	C6657A color nicht XS	<b>57</b>
10661	DeskJet 5550	C6658A	<b>58</b>
10675	DeskJet 3320	C8727A black nicht XS	<b>27</b>
10676	Desk Jet 5000, 5500	C8728A color	<b>28</b>
10678	DeskJet 5740 / 6540	C8765EE black nicht XS	<b>338</b>
10681	DeskJet 5740 / 6540	C8766EE black	<b>343</b>
10687	DeskJet 3920 / 3941	C9351A black	<b>21</b>
10688	DeskJet 3920 / 3940	C9351A black small/XS	<b>21</b>
10690	DeskJet 3920 / 3940	C9352A color nicht XS	<b>22</b>
10689	DeskJet 3920 / 3940	C9352 A	<b>22XL</b>
10691	DeskJet 5440	C9361EE color	<b>342</b>
10692	DeskJet 5440	C9362EE black	<b>336</b>
10693	DeskJet 5740 / 6540	C9363EE color	<b>344</b>
10694	Deskjet 5940	C9364EE black nicht XS	<b>337</b>
10727	Photosmart C 4280	CB336EE black	<b>350XL</b>
10730	DeskJet D 4260	CB337EE color	<b>351</b>
10731	DeskJet D 4260	CB338EE color	<b>351XL</b>
10767	DeskJet D 2530	CC640EE black	<b>300</b>
10769	DeskJet D 2530	CC641EE black	<b>300XL</b>



Art.-Nr:	Druckerbezeichnung	Bezeichnung	
<b>Hewlett Packard</b>			
10771	DeskJet D 2530	CC643EE color	300
10773	DeskJet D 2530	CC644EE color	300XL
10774	OfficeJet J 4540	CC653AN black	901
10776	OfficeJet J 4540	CC654AN black	901XL
10779	OfficeJet J 4540	CC656AN color	901
10992	DeskJet 2050 / 3050	CH561EE black alt	301
10993	DeskJet 2050	CH561EE black New Series	301
10994	DeskJet 2050	CH562EE color alt	301
10995	DeskJet 2050	CH561EE color New Series	301
10997	DeskJet 2050 / 3050	CH563EE black alt	301XL
10998	DeskJet 2050	CH563EE black New Series	301XL
11000	Deskjet 2050 / 3050	CH564EE Color alt	301XL
10999	DeskJet 2050	CH563EE color New Series	301XL
10610	Envy 5640	C2P04A black	62
10611	Envy 5640	C2P05A black	62XL
10613	Envy 5640	C2P07A Color	62XL
10612	Envy 5640	C2P06A Color	62
11070	DeskJet 1110	F6U66A black	302
11068	DeskJet 1110	F6U65A Color	302
11072	DeskJet 1110	F6U68A black	302XL
11071	DeskJet 1110	F6U67A Color	302XL
11142	Office Jet Pro X	CN621 AE black	970
11147	Office Jet Pro X	CN622AE-24AE	971
11140	Office Jet Pro X	CN625AE black	970XL
11126	OfficeJet Pro X	CN626AE-28AE	971XL
<b>Lexmark</b>			
11929	Z13/23/33	10N0016 black	16
12137	Z 15/Z35/X75	10N0217 black	17
12030	P915	18C0033 Color	33
12032	P 915 / P 6250	18C0034 black	34
<b>Frankiermaschinen</b>			
12262	IJ 25	NeopostPortosprinter	
12268	IS240	Neopost IS 240	
12269	IS5000	Neopost IS 5000	

### Annahmebedingungen:

Diese Liste dient zu Ihrer Orientierung. Nicht aufgeführte Module können in geringen Mengen ( 1-3 Module ) gesammelt werden. Große Mengen nicht aufgeführter Module, defekter oder Non-Virgin (wiederbefüllte) Module verursachen Entsorgungskosten, daher bitte NICHT sammeln! Dies gilt auch für Büroabfälle und Tonerbehälter. Es ist nicht notwendig die Module nach Marke oder Bezeichnung vorzusortieren.